

Aluspind

Aluspind peab olema imav, struktuurne ja puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne).

Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.

Kasutus

Krohvitud ja värvitud pindade viimistlemiseks.

Krundi kokkusegamine

Krunti lahjendatakse 1:1 veega, kui krundi kasutatakse aluskihina enne krohvimist või värvimist.

Krunti lahjendatakse 1:3 veega, kui krunditakse viimistletud pinda.

Paigaldus

Krunti paigaldada kahes järjestikuses kihis, laskmata esimesel kihil ära kuivada.

Puhasta aluspind tolmust ja pühi krohvitud pinnalt maha lahtine liiv švammi või harjaga. Kruntimiseks kasuta pehmet naturaalse karvaga pintslit ning kanna krunt kergete erisuunaliste liigutustega ühtlaselt pinnale. Ära kasuta kruntimiseks pritsi ega värvirulli. Savikrohvi ja savivärvi puhul ära jää ühe koha peale pikalt pintseldama kuna krunt võib pinna lahustada (nõ "ära määrada" sulatades üles savi, mis võib muuta pinna laiguliseks). Jälgi, et pind saaks kaetud krundiga ühtlaselt (pind muutub ühtlaselt tumedaks ja küllastub krundist).

Krunti pintsliga võttes piisab, kui kastad pintslit 1-2 cm lahusesse. Raputa üleliigne lahus anumasse. Kanna pinnale ainult niipalju krundi kui pind suudab imada. Kui krunditavale pinnale jääb lahus jooksuma püüa see ühtlustada kuivema pintsliga või puhta lapi/paberiga tupsutades. Vajadusel krundi kahes kihis. Töötamisel tuleb jälgida puhtust. Määratud krunt ei ole kasutuskõlblik. Arvesta, et krunt muudab tooni pisut erksamaks. Peale kasutamist sulge anum ja pese tööriistad veega.

Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna tasetasusest ja kihtide arvust 30-50ml/m².

Ohutus

Vältida lahuse silma sattumist. Toote sattumisel silma peske füsioloogilise lahusega. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Säilitada kuivades tingimustes hermeetiliselt.